



雷帝 9226 石材防水背覆胶施工指导

产品简介:

雷帝 9226 石材防水背覆胶为聚合物乳液改性双组份石材背涂产品，在石材背面使用后可形成一层粘结力强、柔性好和隔水防潮性能极佳的保护层，能有效降低石材湿贴后出现的水斑、锈斑、白华等病变。

产品特点:

- 卓越的防水、隔潮性能;
- 与石材的粘结强度高;
- 操作简单，施工便捷;
- 绿色环保，无毒无害。



基层条件

石材应结构完好，表面干净无油污、油脂、涂料等任何可能影响粘结的物质。施工温度应介于 5~32℃。

施工工具

抹布、毛刷、辊筒、搅拌器等。

产品用量

一包 20 公斤 9226 粉料和 10 公斤 9226 液剂混合，可施工面积约为 67m²。施工面积与基面平整度及施工厚度直接相关。

施工前应具备的作业条件

- 1、施工现场环境温度在 5~32℃ 为宜。寒冷天气或环境温度过高，环境太潮湿等都需要采取保护措施。
- 2、石材应结构完好，表面干净无油污、油脂、涂料等任何可能影响粘结的物质。

施工步骤

1、基层处理

石材粘结面需清理干净，表面不得有灰尘、油污等影响粘结剂与基面粘结的物质。

2、材料制备

在干净的桶中先加入 9226 液剂，然后边用电动搅拌器搅拌，边加入 9226 粉料(液剂与粉料的重量比为 1:2)，搅拌至均匀无结块为止即可。

3、9226 石材背覆胶施工

搅拌好的 9226，静置 5 分钟，稍微重新搅拌后，采用辊筒或者毛刷将搅拌后的产品涂刷在石材背

面。硬化后即可铺贴石材。

质量保证措施

- 1、基材结构必须坚实，无灰尘、油污、剥落的油漆、水泥浮浆皮、混凝土密封胶或养护剂等不利于粘结的物质。新浇混凝土必须养护 28 天。
- 2、本品和水泥严格按规定的配比，搅拌均匀，施工时不宜添加其它材料和外加剂。
- 3、本产品施工完成后，必须保护至少 2 小时，晾置至少 1.5 小时至表面干燥并有一定强度，晾置时需防止环境中其他物质污染。

安全注意事项

- 1、避免与眼睛接触；
- 2、请放置于儿童无法到达的地方；
- 3、施工前请仔细阅读产品的安全数据说明书。

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园浩海路 309 号，210605；电话：021-57893300，传真：021-57892200；

中国区技术支持：400-887 2010，technicalservices@laticrete.com.cn